



MODELO GIYOTIN

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE


Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles para laterales izquierda y derecha

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS


La malla que viene oculta entre el marco y el perfil de la hoja déjala sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN


2.1 .- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte lateral izquierda y el otro para la parte lateral derecha

2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC


Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento




5.-YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !

Desliza la malla hacia abajo (como lo indica la flecha de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN





MODELO YATAY

¿Cómo armarlo?


1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)



Perfil superior




3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS

La malla que viene oculta entre el marco y el perfil de la hoja déjala sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas

5.-YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !


Desliza la malla hacia el lado izquierdo (como lo indica la flecha de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN


2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior

2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC


Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral



Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN



Nota: Para las puertas, el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores



MODELO MERKEZ

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS (Por la dimensión recomendamos hacer este paso apoyados en el piso)



Separa el imán que une las 2 hojas, dejando 1 hoja de cada lado como se muestra en la imagen .

Las mallas que viene ocultas entre el marco y el perfil de la hoja déjalas sin deslizar hasta que se hagan las pruebas

5.-LEVANTALO DEL PISO !!! YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !

Desliza las mallas hacia el centro para permitir el cierre en medio (como lo indican las flechas de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior , permitiendo el buen uso del mosquitero



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1 .- Separa los perfiles que vienen sueltos , uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC


Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral

Al realizar este paso , revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN

Nota: Para las puertas , el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO DUET

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS


Separa el imán que une las 2 hojas, dejando 1 hoja de cada lado como se muestra en la imagen.

Las mallas que viene ocultas entre el marco y el perfil de la hoja déjalas sin deslizar hasta que se hagan las pruebas

5.-YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !



Desliza las mallas hacia su extremo contrario cada una (Como lo indican las flechas en la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior , permitiendo el buen uso del mosquitero



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos , uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral


Al realizar este paso , revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN



Nota: Para las puertas , el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO ÖZEL

¿Cómo armarlo?




1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)




3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS

La tela de privacidad que viene oculta entre el marco y el perfil de la hoja déjala sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas

5.-YA TIENES ARMADO TU PRODUCTO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !


Desliza la Tela hacia el lado izquierdo (como lo indica la flecha de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del producto



2.-SEPARA LAS PIEZAS COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral


Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN



Nota: Para las puertas, el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO ÖZEL

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE


Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles para laterales izquierda y derecha

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS


La tela que viene oculta entre el marco y el perfil de la hoja déjala sin deslizarse, hasta que se hagan las pruebas



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN


2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte lateral izquierda y el otro para la parte lateral derecha

2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC


Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento




5.-YA TIENES ARMADO TU PRODUCTO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !

Desliza la Tela hacia abajo (como lo indica la flecha de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN





MODELO HANDY

¿Cómo armarlo?


1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior


Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



Perfil superior

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS

La malla que viene oculta entre el marco y el perfil de la hoja déjala sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas




Perfil inferior

4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral


Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



5.-YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO


¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !

Desliza la malla hacia los extremos (como lo indica la flecha de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN

Nota: Para las puertas, el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO SÜREKLI

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS (Por la dimensión recomendamos hacer este paso apoyados en el piso)


Separa el imán que une las 2 hojas, dejando 1 hoja de cada lado como se muestra en la imagen .

Las mallas que vienen ocultas entre el marco y el perfil de la hoja déjalas sin deslizar hasta que se hagan las pruebas

5.-LEVANTALO DEL PISO !!! YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !


Desliza las mallas hacia el centro para permitir el cierre en medio (como lo indican las flechas de la imagen) y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior , permitiendo el buen uso del mosquitero



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1 :- Separa los perfiles que vienen sueltos , uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos Soltando lentamente del cartón donde vienen atadas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC


Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral

Al realizar este paso , revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN

Nota: :Para las puertas , el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO POCKET

¿Cómo armarlo?


1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior


Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)



2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior


2.2 Extiende las cuerdas a los extremos y desenreda de cada cartón en el orden que lo indica 1 y 2



3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS (Por la dimensión recomendamos hacer este paso apoyados en el piso)

Separa el imán que une las 3 hojas, dejando 2 hojas pegadas de un lado y una del otro como se muestra en la imagen


Las mallas que vienen ocultas entre el marco y los perfiles de las hojas déjalas sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas



4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán más pequeños para embonar el umbral


Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



5.-LEVANTALO DEL PISO !!! YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO


¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !

Desliza las mallas como lo indican las flechas de la imagen y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN

Nota: Para las puertas, el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO TASARIM 3

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS (Por la dimensión recomendamos hacer este paso apoyados en el piso)


Separa el imán que une las 3 hojas, dejando 2 hojas pegadas de un lado y una del otro como se muestra en la imagen

Las mallas que vienen ocultas entre el marco y los perfiles de las hojas déjala sin deslizar, hasta que se hagan las pruebas

5.-LEVANTALO DEL PISO !!! YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !


Desliza las mallas como lo indican las flechas de la imagen y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior, permitiendo el buen uso del mosquitero



cuerdas


Marcos con hoja y malla

cuerdas



Perfil superior

cuerdas



Malla

cuerdas

Perfil inferior

2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1.- Separa los perfiles que vienen sueltos, uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior

2.2 Extiende las cuerdas a los extremos y desenreda de cada cartón en el orden que lo indica 1 y 2





4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral

Al realizar este paso, revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento

6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN

Nota: Para las puertas, el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores





MODELO TASARIM 4 /MAKSIMUN

¿Cómo armarlo?

1.- SACA EL PAQUETE DE LA CAJA Y QUITA EL PLÁSTICO QUE LO ENVUELVE

Abre con mucho cuidado para no cortar las cuerdas, de preferencia usa tijeras y no cutter, no cuchillos ni navajas para no rayar el perfil



Perfiles superior e inferior

Nota: Para las puertas en la parte inferior siempre se usará umbral (perfil gris de 10 mm de altura)

3.- ESTIRA LAS PIEZAS QUE VIENEN UNIDAS CON LAS CUERDAS GENERANDO TENSIÓN ENTRE ELLAS (Por la dimensión recomendamos hacer este paso apoyados en el piso)


Separa el imán que une las 4 hojas, dejando 2 hojas pegadas de cada lado como se muestra en la imagen .

Las mallas que vienen ocultas entre el marco y los perfiles de las hojas déjala sin deslizar , hasta que se hagan las pruebas

5.-LEVANTALO DEL PISO!!! YA TIENES ARMADO TU MOSQUITERO

¡ES HORA DE HACER PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO !


Desliza las mallas como lo indican las flechas de la imagen y regresa varias veces para ver que el rodamiento funcione correctamente sobre el perfil inferior , permitiendo el buen uso del mosquitero




2.-SEPARA LAS PIEZAS DEL MOSQUITERO COMO SE MUESTRA EN LA IMAGEN

2.1 .- Separa los perfiles que vienen sueltos , uno es para la parte superior y otro es para la parte inferior

2.2 Extiende las cuerdas a los extremos y desenreda de cada cartón en el orden que lo indica 1 y 2





cuerdas




4.- UNE LOS PERFILES DE PARTE SUPERIOR E INFERIOR AL MOSQUITERO POR MEDIO DE LOS ESQUINEROS DE PVC / ES MEJOR HACERLO APOYADOS EN EL PISO

Nota: Para las puertas los esquineros de la parte inferior, siempre serán mas pequeños para embonar el umbral

Al realizar este paso , revisa que las cuerdas pasen correctamente por el rodamiento para que tenga un buen desplazamiento



6.- PARA SU FIJACIÓN SOLO NECESITAS 4 TORNILLOS (NO INCLUIDOS) MATERIAL COMPLEMENTARIO PUEDES USAR CINTA DOBLE CARA O SILICÓN A CONSIDERACIÓN



Nota: Para las puertas , el umbral inferior se fija a piso con cinta doble cara / no se usan pijas en los esquineros inferiores